

# Rii®

Mini Wireless  
Keyboard Touchpad Combo  
Manuál a inštalácia  
Ver: 3.3

New product With  
MULTI TOUCH

IN LINE WITH THE POLICY OF CONTINUED DEVELOPMENT THE  
MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE SPECIFICATIONS  
WITHOUT PRIOR NOTIFICATION, THE PICTURES AND DATE IN THE  
STYLEBOOK ARE CONSULT ONLY, IF THERE IS FLUCTUATION,  
ACCORDING TO THE REAL OBJECT PLEASE.



RoHS

Made In China

MODEL: i8/i8+

## Prehľad

Ďakujeme, že ste si zakúpili klávesnicu Wireless Mini QWERTY Keyboard & Touchpad i8. Môžete ju použiť na e-mail, chatovanie, ako diaľkové ovládanie alebo hry. Je kompatibilná s počítačmi PC, notebookmi, Raspberry Pi, MacOS, Linux, HTPC, IPTV, Google Android Smart TV Box, XBMC, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10. Použite ju so svojím TV systémom Android alebo Smart televíziou v pohodlí svojho gauča alebo si len tak „browsujte“ internetom.

## Rii I8 mini keyboard



## Obsah balenia

- Keyboard touchpanel cobmo i8
- USB bezdrôtový prijímač (umiestnený je pod zadným krytom klávesnice)
- Používateľská príručka
- Nabíjací kábel USB

## Požiadavky na systém

- HID kompatibilné zariadenie
- Terminál s portom USB
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 8
- Linux (testované Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (so štandardným rozhraním USB)

## Vezmite prosím na vedomie

1. Môže fungovať na Amazon Fire TV nasledovne: Stiahnite si a nainštalujte si aplikáciu „Apps2Fire“ alebo inú aplikáciu určenú pre Fire TV. Potom spustíte napríklad google chrome kde klávesnica funguje ako myš a aj klávesnica. Pamätajte, že to funguje iba pre aplikácie „sideload on android“ (kompatibilné), napríklad Google chrome a Firefox ale nie s FIRE aplikáciami ako The Fire verziou s KODI.
2. Klávesnica nie je vhodná pre Smart TV. Ktoré nepodporujú externý vstup pre USB zariadenia, predtým ako zadáte objednávku, skontrolujte pomocou káblovej klávesnice či Vám to funguje resp. či klávesnicu viete pripojiť k TV.

## Špecifikácie

Prijímač (dongle): nano prijímač

Pripojovací port: USB 2.0 alebo vyšší

Režim prenosu: bezdrôtový GFSK 2,4 GHz, až 10 metrov

Prenosový výkon: menej ako +4 dB

Napájanie: vstavaná dobíjateľná polymérová lítium-iónová batéria

Nabíjacie napätie: 4,4 V ~ 5,25 V

Nabíjací prúd: 300 mA

Prúd v režime spánku trieda 1: 30uA

Prevádzkové napätie: 3,7 V

Prevádzkový prúd: <15 mA

Hmotnosť produktu: 110 g

Veľkosť produktu: 146,8 x 97,5 x 19 mm

## Inštalácia

1. Vyberte prijímač USB zo zadného krytu klávesnice
2. Pripojte prijímač USB k portu USB vašeho zariadenia. Rovnako v prípade SMART TV alebo Android Box
3. Zapnite klávesnicu. Svieta modrá LED dióda. To znamená, že klávesnica je spárovaná s vaším zariadením. Teraz si môžete užiť klávesnicu!

Poznámka:

1. USB kábel sa dá použiť nielen na nabíjanie batérie ale aj pri riešení problému s rušením signálu.

2. Keď modá LED dioda nesvieti, znamená to, že klávesnica sa potrebuje spárovať so zariadením. Pre párovanie klávesnice vyskúšajte nasledujúce kroky:

Krok 1: Zapnite počítač a ubezpečte sa, že klávesnica je nabitá. ☺

Krok 2: Podržte „F1“ bez uvoľnenia.

Krok 3: Zapnite klávesnicu a okamžite uvoľnite kláves „F1“.

Krok 4: Pripojte prijímač USB k portu USB počítača.

*Počkajte chvíľu. Klávesnica sa opraví automaticky.*

*Keď prestane blikať žlté svetlo a modré svetlo svieti, znamená to, že párovanie bolo úspešné.*

### **O význame troch LED svetiel (oranžová, modrá a červená)**

**Červená:** znamená stav nabitia. Keď sa začne nabíjať, bude svietiť. Keď je klávesnica nabitá, automaticky sa vypne.

**Modrá:** znamená stav párovania. Keď svieti, znamená to, že klávesnica je úspešne spárovaná s vaším zariadením. Ak nesvieti, znamená to, že nie je spárovaná. Na opravu musíte vykonať vyššie uvedené 4 kroky.

**Oranžová:** znamená synchronizáciu. Bliká bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo stláčate alebo používate touchpad. Ak nesvieti, znamená to, poruchu klávesnice alebo nekompatibilitu. Skúste pozrieť FAQ inštrukcie.

#### **Klávesové skratky:**

FN + F7: Snímka obrazovky (screenshot)

FN + F8: Zapína / vypína dotykovú myš

FN + F9: F11

FN + F10: F12

FN + Back: Delete

FN + PgUp: Domov

FN+ESC: Prepína režim „Auto sleep“ automatický režim spánku

FN+SPAC: DPI nastavenie

### **Touchpad (dotyková klávesnica)**

Tento touchpad podporuje funkciu viacerých prstov (Multitouch)

Jedno kliknutie jedným prstom na touchpad imituje kliknutie ľavým tlačidlom myši

Ukazovateľ myši sa ovláda posúvaním cez touchpad.

Dvojitým klepnutím jedným prstom sa otvorí súbor alebo aplikácia, nad ktorou je ukazovateľ umiestnený.

Kliknutie dvoma prstami vykoná kliknutie ako pravým tlačidlom myši

Ako ťahanie dvojitým prstom rolujete obrazovku

### **Funkcia automatického spánku a budenia**

Klávesnica podporuje automatický spánok a budenie. Pokiaľ je klávesnica bez prevádzky asi 3 minúty, klávesnica prejde do režimu spánku. V stave spánku sú všetky indikátory LED zhasnuté.

Stlačením ľubovoľnej klávesy ju prebudíte. Nastavenie Tohto režimu môžete urobiť kombináciou tlačidiel FN+ESC (predvolené sú 3 min)

### **Vypnutie klávesnice po použití**

Prepnite spínač do polohy „OFF“. Nano prijímač USB nemusí byť vytiahnutý zo zariadenia.

## Nabíjanie batérie

Prístroj používa zabudovanú lítium-iónovú batériu. Používajte iba schválené dátové káble a nabíjačky.

Poznámka: Pred prvým použitím klávesnicu úplne nabite. Klávesnicu môžete používať pri nabíjaní, čas nabíjania sa v tom prípade však predĺži

1. Jednotka sa nenabíja 2. Nie je možné nabiť jednotku, nefunguje ani po pripojení 3. Položka sa nenabíja a je nepoužiteľná	Chybná batéria	Kontaktujte support@riitek.com alebo svojho predajcu pre výmenu
Tlačidlo @ nefunguje	Nastavenie jazyka operačného systému vášho zariadenia sa nezhoduje s rozložením kláves klávesnice	Ak ste si zakúpili správnu klávesnicu pre svoju oblasť napr. UK ENGLISH, zmeňte nastavenia svojho regiónu a jazyka zariadenia tak, aby boli rovnaké
Jednotka nepracuje celý čas správne	1. Funkcia automatického spánku a budenia v modé 3 minút 2. Chybná jednotka	1. Stlačte FN+ESC na prehodenie režimu spánku do médu 2 hodín 2. Kontaktujte support@riitek.com alebo svojho predajcu pre výmenu
1. Neustále je zapnuté klikanie myšou (myš stále kliká) 2. Ukazovateľ myši sa pohybuje bez zásahu používateľa 3. Klávesnica je pomalá alebo nereaguje	Slabá batéria	Nabite klávesnicu
Funguje iba touchpad	Vaša smart zariadenie nepodporuje externé vstupné zariadenia	Skúste klávesnicu na inm zariadení či funguje v poriadku alebo kontaktujre predajcu kôli oprave, výmene alebo reklamáci
1. Položka sa nespáruje 2. Aj keď bola klávesnica nabíjaná 24 hodín, neustále bliká oranžové svetlo 3. Klávesnica vyžaduje vždy po spustení znova napárovať (nespáruje sa automaticky) 4. Niektoré tlačidlá nefungujú	1. Nie je možné klávesnicu automaticky spárovať 2. Chybný prijímač	1. manuálne párovanie Krok 1: Zapnite zariadenie a odpojte USB nano vysieláč. Uistite sa, že ja klávesnica nabitá, Krok 2: Podržte „F1“ bez uvoľnenia. Krok 3: Zapnite klávesnicu a okamžite uvoľnite kláves „F1“. Krok 4: Pripojte prijímač USB k portu USB počítača.Po krátkom čase sa klávesnica spáruje automaticky 2. Kontaktujte support@riitek.com alebo svojho predajcu pre výmenu
Touchpad na klávesnici neodpovedá	1. Nízke nabitie batérie 2. Náhoda 3. Touchpad je deaktivovaný stlačením FN+F8 4. Vadná položka	1. Znova prosím nabite klávesnicu a skúste znova 2. Prosím stlačte FN+F8 na aktiváciu touchpadu 3. Kontaktujte support@riitek.com alebo svojho predajcu pre výmenu
1. Jedno stlačenie klávesy je viacnásobné. Napr. po stlačení 1x "a" sa zobrazí "aaaaa.." 2. Slabý signál (ste od prijímača viac ako 8m)	Rušenie signálu. K tomu najpravdepodobnejšie dôjde, ak používate klávesnicu s inteligentnou televíziou alebo iným zariadením s veľkou obrazovkou	Použite USB káblík. Zapojte káblík do zariadenia a do klávesnice. Umiestnite káblík pred obrazovku